



Istruzioni per l'uso e l'installazione



# Die Technologie macht den Unterschied.

Innovationen von Pluggit mit Mehrwert für Mensch und Umwelt.

20

Die für PLUGGIT Wohnraumsysteme typische 2Q-Lüftung garantiert Effektivität und Behaglichkeit bei der Verteilung der Zuluft. Das erste Q – die Quelllüftung – verteilt die frische Luft sehr langsam, ohne Störgeräusche und Zugerscheinungen im Raum. Das zweite Q - die Querlüftung - bewirkt die komplette Durchströmung des Raumes. Dabei wird der Frischluftauslass im Außenwandbereich möglichst weit entfernt von der Tür des Zuluftraumes positioniert.



Der spezielle **PLUGGIT** iQoanda-Luftauslass wird möglichst über dem Zugang des Zuluftraumes positioniert. Der Qoanda Effekt führt den Luftstrom an der Decke entlang in die entfernteste Ecke des Raumes. Mit dieser Strömungsart wird ohne Störgeräusche und Zugerscheinungen eine flächendeckende Luftqualität sichergestellt.



Die Verteilsysteme von **PLUGGIT** lassen eine Verlegung des Leitungssystems in allen drei Verlegeebenen zu. Die Lüftungskanäle können bei Neubauten oder einer Sanierung sicher und einfach montiert werden: in der Dämmschicht des Fußbodens, im Rohbeton der Decke oder unter der Decke.



Die innovative und einzigartige PLUGGIT ServoFlow-Technologie sichert zu jeder Zeit die Zufuhr der nutzungsorientierten Luftmenge für ein Gebäude. Sie stellt vor allem die wichtige Balance der Zu- und Abluftströme durch eine wöchentlich automatisch ausgeführte Kalibrierung sicher und dokumentiert Veränderungen, wie die Filterverschmutzung in der Anlage.



Die Energieeffizienz von Lüftungsgeräten wird über zwei Faktoren definiert. Die hohe Wärmerückgewinnung (WRG) unserer Lüftungsgeräte sichert geringe Wärmeverluste und komfortable Zulufttemperaturen. Entscheidend ist aber der Stromverbrauch. Durch hocheffiziente Gleichstrom-Ventilatoren reduzieren sich die Betriebskosten auf ein Minimum. Das Verhältnis von WRG zum Stromverbrauch, also die Wirkeffizienz, ist somit die aussagekräftigste Größe und wird als Leistungszahl definiert. PLUGGIT Lüftungsgeräte erreichen bei den Leistungszahlen Höchstwerte bis 26 und garantieren somit eine ausgezeichnete Energieeffizienz.



CleanSafe steht für einfache Reinigung. PLUGGIT ließ als erstes Unternehmen ein Reinigungssystem zertifizieren, das die kostengünstige Reinigung und Wartung aller Systemkomponenten ermöglicht. Ganz gleich, ob ein Rundrohr- oder Flachkanal-Verteilsystem installiert ist.

PluggMar

Frischluft und Wärmezufuhr in einem – schneller, flexibler und energiesparender als übliche Heizsysteme.

AeroFresh Perfektes Wohlfühlklima durch optimale Luftfeuchtigkeit in der Raumluft mit dem Luftbefeuchter AeroFresh.





# INDICE

| 1. | Indicazioni generali per la sicurezza   | 3  |
|----|---|----|
| 2. | Informazioni generali   | 3  |
|    | 2.1. Uso conforme alla destinazione   | 3  |
|    | 2.2. Uso non conforme alla destinazione   | 3  |
|    | 2.3. Garanzia   | 3  |
| 3. | Avent R100  | 4  |
| 4. | Installazione (da parte di personale qualificato)                                     | 5  |
|    | 4.1. Indicazioni relative all'installazione   | 5  |
|    | 4.2. Installazione dell'apparecchio per la ventilazione residenziale                  | 5  |
|    | 4.2.1. Posizione di montaggio dell'apparecchio per la ventilazione residenziale       | 5  |
|    | 4.2.2. Installazione dell'apparecchio per la ventilazione residenziale                | 7  |
|    | 4.3. Messa in funzione  | 12 |
|    | 4.3.1. Telecomando  | 12 |
|    | 4.3.2. Impostazione del numero di giri dei livelli di ventilazione                    | 12 |
|    | 4.3.3. Attivare/disattivare la funzione focolare                                      | 13 |
|    | 4.4. Informazioni sull'avvio e sul funzionamento                                      | 14 |
|    | 4.4.1. Informazioni generali  | 14 |
|    | 4.4.2. Numero di giri del ventilatore impostati ai differenti livelli di ventilazione | 14 |
|    | 4.4.3. Rapporto tra aria di mandata e aria viziata estratta                           | 14 |
|    | 4.4.4. Portate d'aria   | 14 |
|    | 4.5. Dati tecnici   | 15 |
|    | 4.5.1. Dati apparecchio   | 15 |
|    | 4.5.2. Valori nominali  | 15 |
|    | 4.5.3. Dimensioni   | 16 |
|    | 4.5.4. Portata d'aria   | 17 |
|    | 4.5.5. Preimpostazione della portata  | 17 |
|    | / 5 / Schama alattrica dalla cchada madra   | 10 |



| 5.  | Utilizzo (da parte dell'utente)  | 20 |
|-----|--|----|
|     | 5.1. Telecomando   | 20 |
|     | 5.1.1. Visualizzazione standard  | 21 |
|     | 5.1.2. Impostazione del giorno della settimana e dell'ora                    | 21 |
|     | 5.1.3. Impostazione del programma  | 22 |
|     | 5.1.4. Cancellazione di un programma   | 24 |
|     | 5.1.5. Attivazione e disattivazione del funzionamento estivo                 | 24 |
|     | 5.1.6. Attivazione e disattivazione della modalità stand-by                  | 25 |
|     | 5.1.7. Selezione manuale del livello di ventilazione                         | 26 |
|     | 5.1.8. Visualizzazione della temperatura dell'aria di mandata ("Passivhaus") | 26 |
|     | 5.1.9. Resettare la segnalazione filtro                                      | 27 |
|     | 5.1.10. Protezione antigelo  | 27 |
|     | 5.1.11. Visualizzazione delle ore di esercizio                               | 28 |
|     | 5.2. Rimozione degli errori  | 29 |
|     | 5.2.1. Anomalie  | 29 |
|     | 5.2.2. Messaggi di errore  | 30 |
| 6.  | Manutenzione (da parte dell'utente)  | 32 |
|     | 6.1. Pulizia   | 32 |
|     | 6.1.1. Apparecchio per la ventilazione residenziale                          | 32 |
|     | 6.1.2. Scambiatore di calore   | 33 |
|     | 6.2. Pulizia e sostituzione dei filtri                                       | 34 |
| 7.  | Riparazione (da parte di personale qualificato)                              | 35 |
|     | 7.1. Pulizia/sostituzione dei ventilatori                                    | 35 |
|     | 7.2. Sostituzione dello scambiatore di calore                                | 37 |
|     | 7.3. Sostituzione della scheda madre   | 38 |
|     | 7.4. Sostituzione del telecomando  | 39 |
|     | 7.5. Sostituzione del cavo di alimentazione                                  | 40 |
|     | 7.6. Sostituzione della sonda di temperatura                                 | 41 |
| 8.  | Scheda manutenzione preventiva   | 42 |
| 9.  | Messa fuori servizio/smaltimento   | 42 |
|     | 9.1. Messa fuori servizio in caso di smontaggio                              |    |
|     | 9.2. Imballaggio   |    |
|     | 9.3. Apparecchio smontato  |    |
| 10. | Dichiarazione di conformità ue   | 43 |
| 11. | Certificazione DiBT (instituto tedesco per l'edilizia)                       | 44 |
|     |  |    |



# 1. INDICAZIONI GENERALI PER LA SICUREZZA

# Attenzione

Si prega di seguire le seguenti informazioni sulla sicurezza per evitare danni o lesioni:

- prima di procedere all'istallazione, all'uso, alla manutenzione e alla riparazione dell'apparecchio per la ventilazione residenziale, leggere accuratamente le presenti istruzioni per l'uso e l'installazione;
- l'installazione, le riparazioni e i lavori di natura elettrica possono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato;
- rispettare tutte le norme nazionali del caso (norme antinfortunistiche e norme di buona tecnica) durante l'installazione, la messa in funzione e la riparazione dell'apparecchio per la ventilazione residenziale;
- assicurarsi che tutti i pannelli siano chiusi durante il funzionamento dell'apparecchio per la ventilazione residenziale;
- si declina ogni responsabilità per danni causati da immagazzinamento non idoneo del prodotto, installazione, utilizzo e riparazioni inadeguati, manutenzione insufficiente o uso non conforme alla destinazione;
- l'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche ai prodotti senza preavviso.

### 2. INFORMAZIONI GENERALI

#### 2.1. USO CONFORME ALLA DESTINAZIONE

L'apparecchio di ventilazione serve alla ventilazione residenziale di abitazioni fino a  $60~\text{m}^2$ .

A tal fine l'apparecchio per la ventilazione residenziale convoglia l'aria esterna attraverso lo scambiatore di calore in controcorrente a flussi incrociati e la distribuisce nei vari locali mediante un sistema di distribuzione ad anello. L'aria umida e viziata viene aspirata e poi, passando attraverso lo scambiatore di calore in controcorrente a flussi incrociati, senza miscelazione, viene evacuata all'esterno dall'apparecchio per la ventilazione residenziale.

#### 2.2. USO NON CONFORME ALLA DESTINAZIONE

Non è consentito un utilizzo differente dell'apparecchio per la ventilazione residenziale rispetto a quello indicato al paragrafo "Uso conforme alla destinazione".


L'apparecchio non può essere installato in locali dove vi sia il rischio di formazione di ghiaccio sul recuperatore. L'apparecchio deve essere spento solo per operazioni di manutenzione e riparazione.

#### 2.3. GARANZIA

Per aver diritto alla garanzia di legge completa devono essere rispettate le indicazioni tecniche delle presenti istruzioni per l'uso e l'installazione.



# 3. **AVENT R100**



- 1 Apparecchio per la ventilazione residenziale Avent R100
- 2 Attacco condotto PluggFlex PK200 (sinistra e destra)
- 3 Telecomando
- 4 Cavo di alimentazione
- 5 Condotto per lo scarico della condensa
- 6 Filtro classe G4 (aria esterna)
- 7 Sonda di temperatura T2 (aria di mandata)
- 8 Sonda di temperatura T1 (aria esterna)
- 9 Scheda madre
- 10 Ventilatore aria di mandata S2
- 11 Ventilatore estrazione aria viziata S1
- **12** Scambiatore di calore in controcorrente a flusso incrociato
- 13 Elementi isolanti in materiale espanso
- 14 Sonda di temperatura T4 (aria di smaltimento)
- 15 Filtro classe G4 (aria viziata estratta)



# 4. INSTALLAZIONE (DA PARTE DI PERSONA-LE QUALIFICATO)

# Attenzione:

l'installazione dell'apparecchio per la ventilazione residenziale deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato al fine di evitare danni o lesioni.

### 4.1. INDICAZIONI RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE

- L'apparecchio per la ventilazione residenziale può essere installato in cucina, nel bagno, nel WC oppure nel ripostiglio.
- Posizionare l'apparecchio in modo che il tratto dei condotti di presa dell'aria esterna e di espulsione dell'aria esausta fino alla parete esterna sia il più corto possibile.
- L'apparecchio può essere installato orizzontalmente o verticalmente.

#### N.B.:


in caso di installazione in verticale utilizzare l'apparecchio per la ventilazione residenziale AR100U (cod. art. 352412) e lo specifico kit per lo scarico della condensa ARKS.

- L'apparecchio per la ventilazione residenziale deve essere accessibile per i lavori di manutenzione e di riparazione.
- Le oscillazioni prodotte dall'apparecchio per la ventilazione residenziale devono essere ammortizzate. L'apparecchio installato deve essere insonorizzato.
- Devono essere impostate le portate d'aria corrette. Non ci devono essere ostacoli al flusso d'aria.
- La messa in funzione dell'apparecchio per la ventilazione residenziale può essere eseguita solo dopo aver completato l'installazione dell'intero impianto di ventilazione residenziale.

# 4.2. INSTALLAZIONE DELL'APPARECCHIO PER LA VENTILAZIONE RESIDENZIALE

# 4.2.1. Posizione di montaggio dell'apparecchio per la ventilazione residenziale

Montaggio in orizzontale



Se è necessario avere gli attacchi nella direzione del flusso  $\Rightarrow$  , invertire i pannelli, vedi pag. 7.

#### N.B.:

per la presa dell'aria esterna e l'espulsione dell'aria esausta usare dei tubi isolanti IsoPlugg Compact. Quest'ultimi devono essere sempre installati in pendenza verso la griglia combinata per esterno. Soltanto in questo modo la condensa che si forma può defluire.




# Montaggio in verticale

#### N.B.:

per la presa dell'aria esterna e l'espulsione dell'aria esausta usare dei tubi isolanti IsoPlugg Compact. Quest'ultimi devono essere sempre installati in pendenza verso la griglia combinata per esterno. Soltanto in questo modo la condensa che si forma può defluire.


#### Senza silenziatore



#### Esempio di installazione

- 1 Aria esterna
- 2 Aria di mandata
- 3 Aria viziata estratta
- 4 Aria di smaltimento
- 5 Apparecchio per la ventilazione residenziale Avent R100
- 6 Raccordo IPCAS per tubo isolante IsoPlugg Compact
- 7 Elemento curvo IPCBO per IsoPlugg Compact
- 8 Tubo isolante IsoPlugg Compact IPC200
- 9 Elemento curvo IPCBS per IsoPlugg Compact
- 10 Passante a muro IPCWD
- 11 Griglia combinata per esterno IPCWH

### Con silenziatore



## Esempio di installazione


- Aria esterna
- 2 Aria di mandata
- 3 Aria viziata estratta
- 4 Aria di smaltimento
- 5 Apparecchio per la ventilazione residenziale Avent R100
- 6 Silenziatore SD100D
- 7 Elemento curvo IPCBO IsoPlugg Compact
- 8 Tubo isolante IsoPlugg Compact IPC200
- 9 Elemento curvo IPCBS IsoPlugg Compact
- 10 Passante a muro IPCWD
- 11 Griglia combinata per esterno IPCWH

Posizionare l'apparecchio per la ventilazione residenziale Avent R100 (5) in modo che nella griglia combinata per esterno IPCWH (11) la presa dell'aria esterna si trovi sopra e l'espulsione dell'aria di smaltimento si trovi sotto. È possibile che i pannelli dell'apparecchio (5) debbano essere invertiti , vedi pag. 7.



# 4.2.2. Installazione dell'apparecchio per la ventilazione residenziale

#### Montaggio in orizzontale



- 1. Svitare le viti (1), togliere il pannello (2) e tutti gli accessori:
  - supporti per l'apparecchio per la ventilazione residenziale
  - antivibranti
  - adattatore
  - telecomando
  - supporto telecomando
  - condotto per lo scarico della condensa
  - vit
- 2. A seconda della direzione del flusso rimuovere il pannello (3) e avvitare alternativamente il pannello (2).
- 3. Fissare l'adattatore (4) a sinistra e a destra con la guarnizione (5) mediante le viti (6).
- 4. Fissare i supporti (7) con le viti (8).
  - **A** 180 mm
  - **B** 175 mm
  - C 1110 mm
  - **D** min. 330 mm

# N.B.:

le viti (8) non vengono fornite.

Scegliere le viti (8) e i relativi tasselli in base al tipo di

- 5. Incollare gli antivibranti (9) sui supporti (7).
- 6. Posizionare l'apparecchio per la ventilazione residenziale (10) sui supporti (7).

## N.B.:

l'apparecchio per la ventilazione residenziale (10) può essere fissato con un supporto a parete ARWH100, vedi pag. 9.


7. Fissare il condotto per lo scarico della condensa (11) con l'anello stringitubo (12) e farlo scendere in un sifone (13) al riparo dal gelo.



#### N.B.:

se per questioni strutturali non è possibile far scendere in tal modo il condotto per lo scarico della condensa, dovrà essere montata una pompa che ne consenta lo scarico.

8. Riempire la vaschetta della condensa con circa 1/4 di litro d'acqua e controllare che lo scarico sia regolare.



9. Fissare il supporto (14) con le viti (15) nel punto desiderato.

# N.B.:


le viti (15) non vengono fornite.

Scegliere le viti (15) e i relativi tasselli in base al tipo di muro.

- 10. Collocare il telecomando (16) nel supporto (14).
- 11. Collegare l'apparecchio per la ventilazione residenziale (10) alla corrente elettrica.



# Fissaggio del supporto a parete ARWH100 (optional)



- 1. Svitare le viti (1) dall'apparecchio per la ventilazione residenziale (3) e, con tali viti, fissare la prima staffa (2) del supporto a parete ARWH100 all'apparecchio (3).
- 2. Incollare gli antivibranti in gomma (4) all'apparecchio per la ventilazione residenziale.
- 3. Fissare la seconda staffa (5) del supporto a parete ARWH100 con le viti (6).
  - **A** 500 mm
  - **B** min. 330 mm


# N.B.:

le viti (6) non vengono fornite. Scegliere le viti (6) e i relativi tasselli in base al tipo di muro.

4. Agganciare l'apparecchio per la ventilazione residenziale (3) alla seconda staffa (5).




# Montaggio in verticale




- **A** min. 350 mm
- B min. 50 mm
- 1 Viti
- 2 Pannello
- 3 Pannello
- 4 Guarnizione
- 5 Adattatore
- 6 Viti
- 7 Staffa a parete
- 8 Viti
- 9 Antivibranti in gomma
- 10 Staffe a parete
- 11 Viti

- 12 Antivibranti in gomma
- **13** Apparecchio per la ventilazione residenziale
- 14 Condotto per lo scarico della condensa
- 15 Elementi isolanti in materiale espanso
- 16 Scambiatore di calore
- **17** Filtri
- 18 Scarico per la condensa
- **19** Sifone
- 1. Svitare le viti (1), togliere i pannelli (2) e (3) e tutti gli accessori.
- 2. Estrarre gli elementi isolanti in materiale espanso (15), lo scambiatore di calore (16) e i filtri (17).
- 3. Estrarre il blocco ventilatore completo con la vaschetta della condensa.






- 4. Rimuovere una parte del pannello di isolamento dal blocco ventilatore.
- 5. Montare il gocciolatoio (20) come indicato in figura.



- 6. Montare lo scarico per la condensa (18) come indicato in figura.
- 7. Reinserire il blocco ventilatore completo con la vaschetta della condensa nell'apparecchio per la ventilazione residenziale (13).
- 8. Reinserire gli elementi isolanti in materiale espanso (15), lo scambiatore di calore (16) e i filtri (17).

# N.B.:

gli elementi isolanti in materiale espanso (15) devono aderire bene alla parte posteriore dell'apparecchio per la ventilazione residenziale (13).




- 9. Posizionare e collegare come indicato in figura la sonda di temperatura T4 (21), il cavo (22) e il condotto per lo scarico della condensa (14).
- 10. Riavvitare i pannelli (2) e (3) con le viti (1).A seconda della direzione del flusso invertire la posizione dei pannelli (2) e (3).
- 11. Il montaggio in verticale dell'apparecchio per la ventilazione residenziale (13) e del telecomando deve essere eseguito seguendo i passaggi del montaggio in orizzontale, vedi da pag. 7.



### 4.3. MESSA IN FUNZIONE

#### 4.3.1. Telecomando



- 1 Telecomando
- 2 Display
- 3 Spostarsi a destra nel menu
- 4 Spostarsi a sinistra nel menu
- 5 Tasto multifunzione
  - Spostarsi in su nel menu
  - Aumentare i valori
- 6 Tasto multifunzione
  - Spostarsi in giù nel menu
  - Diminuire i valori
- 7 Indietro
- 8 Tasto SERVICE
- 9 Salva impostazioni

Premere un tasto per azionare il telecomando.


#### N.B.:

se entro due minuti non viene premuto alcun tasto, il telecomando passa alla modalità stand-by.

## 4.3.2. Impostazione del numero di giri dei livelli di ventilazione

I valori impostati di seguito devono essere riportati nel paragrafo "Informazioni sull'avvio e sul funzionamento" per poter impostare gli stessi valori in caso di sostituzione del telecomando, vedi pag. 14.

Per i campi di regolazione del numero di giri dei livelli di ventilazione, vedi pag. 15.




- 10 Impostazione livelli di ventilazione
- 11 Ventilatore
- 12 Numero di giri
- 1. Premere un tasto per azionare il telecomando.
- 2. Tenere premuti i tasti **SERVICE** e ▼. Il simbolo (10) e il ventilatore selezionato (11) lampeggiano; viene indicato il numero di giri (12).
  - **01** Ventilatore estrazione aria viziata S1
  - 02 Ventilatore aria di mandata S2
- 3. Premere il tasto ▼ o ▲ e selezionare il ventilatore.
- Premere il tasto ►.
   Il numero di giri (12) lampeggia.
- 5. Premere il tasto ▼ o ▲ e impostare il numero di giri desiderato.
- 6. Premere il tasto ← . Le impostazioni sono state salvate.



### 4.3.3. Attivare/disattivare la funzione focolare

Se è presente un focolare (ad es. un camino), la funzione focolare deve essere attivata.

Se la temperatura dell'aria di smaltimento scende al di sotto dei 3 °C, l'apparecchio per la ventilazione residenziale si spegne per 4 ore. Trascorso questo intervallo di tempo l'apparecchio si riaccende automaticamente.



- 13 Funzione focolare
- 14 Modalità di funzionamento
- 1. Premere un tasto per azionare il telecomando.
- 2. Tenere premuti i tasti **SERVICE** e ▶. Il simbolo (13) lampeggia e viene indicata la modalità di funzionamento (14).
  - **0** OFF
  - 1 ON
- 3. Premere il tasto ▼ o ▲ e selezionare la modalità di funzionamento (14).
- Premere il tasto ← .
   L'impostazione è stata salvata.
   Se la funzione focolare è attiva, il simbolo (13) lampeggia.



# 4.4. INFORMAZIONI SULL'AVVIO E SUL FUNZIONAMENTO

Si prega di far compilare le seguenti tabelle all'installatore e di conservarle.

Tali informazioni sono necessarie, nel caso si debba sostituire il telecomando, per poter impostare gli stessi valori.

## 4.4.1. Informazioni generali

| L'apparecchio è stato installato in un locale dove |
|--|
| la temperatura è sempre superiore a 12 °C.         |

# 4.4.2. Numero di giri del ventilatore impostati ai differenti livelli di ventilazione

Al momento della messa in funzione deve essere impostato il numero di giri del ventilatore per l'estrazione dell'aria viziata e del ventilatore dell'aria di mandata (portata nominale) per il livello di ventilazione 2. Il numero di giri per gli altri livelli di ventilazione s'imposta automaticamente di conseguenza.

Per il numero di giri del livello di ventilazione 2 sono impostati i seguenti valori:

| Livello di ventilazione 2              | Numero giri (min <sup>-1</sup> ) |
|--|----------------------------------|
| Ventilatore estrazione aria<br>viziata |                                  |
| Ventilatore aria di mandata            |                                  |

#### 4.4.3. Rapporto tra aria di mandata e aria viziata estratta

È stato impostato il seguente rapporto:

| Impostazione  | Percentuale (%) |
|---|-----------------|
| Rapporto tra aria di man-<br>data e aria viziata estratta |                 |

### N.B.:

Pluggit raccomanda di impostare l'aria viziata estratta a un livello superiore del 5% rispetto all'aria di mandata.

#### 4.4.4. Portate d'aria

I vari livelli di ventilazione hanno le seguenti funzioni:

- Livello 1: ventilazione minima in caso di prolungata assenza e temperatura esterna al di sotto di -5 °C.
- Livello 2: ventilazione di base per il normale funzionamento.
- Livello 3: ventilazione intensiva (modalità festa) quando ci sono più persone del solito all'interno dell'abitazione.
   L'apparecchio per la ventilazione residenziale funziona per al massimo 4 ore a questo livello e poi passa automaticamente al livello di ventilazione 2.

Sulla base delle impostazioni per il livello di ventilazione 2 e del rapporto fra l'aria di mandata e l'aria viziata estratta sono state modulate e impostate le seguenti portate d'aria:

| Livello di ven-<br>tilazione | Aria viziata<br>estratta (m³/h) | Aria di mandata<br>(m³/h) |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Livello 1                    |                                 |                           |
| 70%                          |                                 |                           |
| Livello 2                    | Portata nominale                |                           |
| 100%                         |                                 |                           |
|                              |                                 |                           |
| Livello 3                    |                                 |                           |
| 130%                         |                                 |                           |
| Livello 3                    |                                 |                           |



# 4.5. DATI TECNICI

# 4.5.1. Dati apparecchio

| Dana  | 20 1.7   |
|---|--|
| Peso  | 30 kg  |
| Materiale   | lamiera di acciaio laccata<br>bianca   |
| Raccordo scarico condensa   | condotto flessibile 13 mm  |
| Tensione di alimentazione   | 230 V AV, 50 Hz<br>spina Schuko  |
| Potenza   | 30 W<br>(85 m³/h con 100 Pa)   |
| Campo di lavoro   | 40-110 m³/h  |
| Portata nominale max  | 85 m³/h  |
| Regolazione del numero di<br>giri   | 3 livelli preimpostabili   |
| Ventilatori a corrente continua   | 2, radiali, curvati all'indietro   |
| Scambiatore di calore in controcorrente a flusso in-crociati  | alluminio  |
| Raccordo DN   | PK200 (172 x 57 mm)  |
| Filtri  | classe G4 (aria viziata<br>estratta)<br>classe F7 come optional<br>(aria di mandata) |
| Telecomando   | compreso, con cavo   |
| Timer   | 20 programmi giornalieri e<br>settimanali  |
| Efficienza di recupero ter-<br>mico conforme alla certifi-<br>cazione DIBt (Istituto te-<br>desco per l'edilizia) | fino all'85%   |
| Grado di protezione   | IP42   |
| Resistenza al fuoco,<br>materiale isolante  | conforme alla norma<br>DIN 4102 B2   |


# 4.5.2. Valori nominali

|   | Impostazioni di<br>fabbrica                   | Campo di rego-<br>lazione     |
|---|---|-------------------------------|
| Velocità ventila-<br>tori livello 1 *     | 1680 rpm<br>(-30% rispetto al li-<br>vello 2) | -30% rispetto al<br>livello 2 |
| Velocità ventila-<br>tori livello 2 *     | 2400 rpm                                      | 1600-3200 rpm                 |
| Velocità ventila-<br>tori livello 3 *     | 3120 rpm<br>(+30% rispetto al li-<br>vello 2) | +30% rispetto al<br>livello 2 |
| Temperatura funzionamento estivo          | 14 °C   | fisso                         |
| Impostazione<br>"Passiv Haus"             | 6 °C  | fisso                         |
| Impostazione<br>funzione antigelo<br>(T4) | 2°C/8°C                                       | fisso                         |
| Funzione foco-<br>lare                    | 0 (OFF)                                       | 0-1 (OFF/ON)                  |

<sup>\*</sup> I valori nominali indicati si riferiscono al ventilatore per l'estrazione dell'aria viziata (S1) e al ventilatore dell'aria di mandata (S2).




# 4.5.3. Dimensioni



| Α | Lunghezza   | 1140 mm |
|---|---|---------|
| В | Lunghezza inclusi collegamenti cavi               | 1190 mm |
| С | Altezza   | 360 mm  |
| D | Larghezza   | 234 mm  |
| E | Larghezza inclusi sportellini per la manutenzione | 248 mm  |



### 4.5.4. Portata d'aria




[Pa] Perdite di carico

[m³/h] Portata d'aria

A Livello 1: campo di regolazione ventilazione ridotta

- **B** Livello 2: campo di regolazione ventilazione nominale
  - (campo di regolazione consigliato)
- **C** Livello 3: campo di regolazione ventilazione intensiva

### 4.5.5. Preimpostazione della portata



[Pa] Pressione esterna

[m³/h] Portata d'aria

**A** 1800 min<sup>-1</sup>


**B** 2000 min<sup>-1</sup>

**C** 2200 min<sup>-1</sup>

- **D** 2400 min<sup>-1</sup>
- **E** 2600 min<sup>-1</sup>
- **F** 2800 min<sup>-1</sup>
- **G** 3000 min<sup>-1</sup>
- **H** 3200 min<sup>-1</sup>



### 4.5.6. Schema elettrico della scheda madre





# Collegamenti elettrici della scheda madre

### J1 230 V AC

- 1. L
- 2. N

#### J2 Tensione uscita

- 1. Ventilatore 1 L
- 2. Ventilatore 2 L
- 3. Non collegato
- 4. Non collegato
- 5. Ventilatore 1 N
- Ventilatore 1 N
   Ventilatore 2 N
- 7. Non collegato
- 8. Non collegato

#### J3 Relè

- 1. Uscita A a potenziale zero (max 5 A)
- 2. Non collegato
- 3. Errore A (max 5 A)
- 4. Uscita B a potenziale zero (max 5 A)
- 5. Non collegato
- 6. Errore B (max 5 A)

## J4 Controllo ventilatori

- 1. Contagiri 1
- 2. Tensione di controllo PWM 1
- 3. 10 V (ventilatore 1)
- 4. 0 V
- 5. Contagiri 1
- 6. Tensione di controllo PWM 2
- 7. 10 V (ventilatore 1)
- 8. 0 V

#### J5 Sonda di temperatura 1

- 1. NTC T1
- 2. NTC T1 aria esterna

# J6 Non collegato 2/4

- 1. NTC T2
- 2. NTC T2 aria di mandata
- 3. Non collegato
- 4. Non collegato
- 5. NTC T4
- 6. NTC T4 aria di smaltimento

#### J7 Pressione

- 1. Non collegato
- 2. Non collegato
- 3. Non collegato
- 4. Non collegato

#### J8 Morsetti ausiliari

- 1. 12 V
- 2. Qualità dell'aria
- 3. 12 V
- 4. Umidità dell'aria
- 5. Elemento riscaldante tensione di controllo (0-10 V DC)
- 6. Non collegato
- 7. Modulazione esterna della portata (0-10 V DC)
- 8. 0 V

#### J9 Comunicazione

- 1. 12 V
- 2. Trasmissione
- 3. Ricezione
- 4. 0 V




# 5. UTILIZZO (DA PARTE DELL'UTENTE)

#### N.B.:

tutte le operazioni descritte nel capitolo "Utilizzo" possono essere eseguite dall'utente.

#### 5.1. TELECOMANDO




- 1 Telecomando
- 2 Display
- 3 Spostarsi a destra nel menu
- Spostarsi a sinistra nel menu 4
- 5 Tasto multifunzione
  - Spostarsi in su nel menu
  - Aumentare i valori
- 6 Tasto multifunzione
  - Spostarsi in giù nel menu
  - Diminuire i valori
- 7 Indietro
- 8 Tasto SERVICE
- 9 Salva impostazioni

Premere un tasto per azionare il telecomando.


#### N.B.:

se entro due minuti non viene premuto alcun tasto, il telecomando passa alla modalità stand-by.

### Display



- T1 Temperatura dell'aria esterna
- T2 Temperatura dell'aria di mandata
- T4 Temperatura dell'aria di smaltimento
- **S**1 Numero di giri del ventilatore per estrazione aria viziată
- Numero di giri del ventilatore aria di mandata



888°C Visualizzazione di più elementi

- Temperatura
  - •Programma (01-20)
  - Modalità stand-by
  - Modalità di funzionamento funzione focolare
  - •Contatore ore di esercizio
  - •Codice d'errore



Funzione focolare



Orologio



Programma



Impostazione livelli di ventilazione



Segnalazione filtro



Funzionamento estivo



Elemento riscaldante attivo (optional)

MoTuWeThFrSaSu Giorno della settimana

→ S Orario di avvio




88:888

Visualizzazione di più elementi

- •Ora
- •Orario di avvio di un programma
- •Orario di fine di un programma
- •Tempo rimanente modalità stand-by
- •Ore di esercizio
- •Numero di giri dei livelli di ventilazione

# E → Orario di fine

# 5.1.1. Visualizzazione standard




- 10 Temperatura esterna
- 11 Visualizzazione di più elementi
- 12 Livello di ventilazione
- 13 Funzionamento estivo
- 14 Visualizzazione di più elementi
- 15 Giorno della settimana
- 16 Orologio
- 17 Programma

Il display passa alla visualizzazione standard dopo l'attivazione del telecomando e il salvataggio delle impostazioni.

#### Informazioni sul funzionamento

- 1. Premere un tasto per azionare il telecomando.
- Premere più volte il tasto ► per visualizzare in successione T2 (temperatura dell'aria di mandata), T4 (temperatura dell'aria di smaltimento), S1 (numero di giri del ventilatore per l'estrazione dell'aria viziata) ed S2 (numero di giri del ventilatore dell'aria di mandata) e leggere le relative informazioni sul funzionamento.

#### 5.1.2. Impostazione del giorno della settimana e dell'ora



- 15 Giorno della settimana
- **16** Orologio
- **18** Ore
- 19 Minuti
- 1. Premere un tasto per azionare il telecomando.
- Premere il tasto ← .
   Il simbolo (16) lampeggia.
- Premere il tasto ← .
   L'elemento visualizzato (15) lampeggia.
- 4. Premere il tasto ◀ o ▶ per selezionare il giorno della settimana.
- 5. Premere il tasto ← .
  Il numero visualizzato (18) lampeggia.
- 6. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare l'ora.
- 7. Premere il tasto ►. Il numero visualizzato (19) lampeggia.
- 8. Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare i minuti.
- Premere il tasto ← .
   Le impostazioni sono state salvate.
   Il display passa alla visualizzazione standard.



## 5.1.3. Impostazione del programma

Quando si imposta un programma è possibile impostare il giorno della settimana, l'orario e il livello di ventilazione. Negli intervalli di tempo per i quali non è previsto alcun programma l'apparecchio per la ventilazione residenziale passa automaticamente al livello di ventilazione 2.

- Possono venir impostati 20 programmi.
- È possibile programmare soltanto i livelli di ventilazione 1 e/o 3.
- Un programma si può riferire soltanto a un giorno.
   Se ad esempio si vuole impostare un programma dalle
   7:00 di lunedì alle
   7:00 di martedì, devono essere impostati due programmi.
- Tra l'orario di fine di un programma e l'orario di avvio del programma successivo deve esserci un intervallo di un minuto per consentire il riconoscimento del secondo programma.

### Esempio

Da lunedì a venerdì deve essere azionato il livello di ventilazione 3 tra le 8:00 e le 17:00.

Durante la notte, da lunedì a venerdì dalle 22:00 alle 6:00 e da venerdì a domenica dalle 0:00 alle 10:00 deve essere azionato il livello di ventilazione 1.

A tal fine è necessario impostare i seguenti programmi:

# Programma 01:

da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 17:00 livello di ventilazione 3

#### Programma 02:

da lunedì a venerdì dalle 22:00 alle 23:59 livello di ventilazione 1


#### Programm 03:

da lunedì a venerdì dalle 0:00 alle 6:00 livello di ventilazione 1

# Programma 04:

da venerdì a domenica dalle 0:00 alle 10:00 livello di ventilazione 1

#### Programmazione



- **11** Programma (01-20)
- 12 Livelli di ventilazione
- 15 Giorni della settimana
- 16 Orologio
- 17 Programma
- **18** Ore
- 19 Minuti
- 20 Orario di avvio
- 21 Orario di fine
- 1. Premere un tasto per azionare il telecomando.
- Premere il tasto ← .
   Il simbolo (16) lampeggia.
- Premere il tasto ►.
   L'elemento visualizzato (17) lampeggia.
- 4. Premere il tasto ← .
   Il numero visualizzato (11) lampeggia.
- 5. Premere il tasto ▼ o ▲ finché lampeggia il programma 01-20 (11) che si desidera.
- 6. Premere il tasto ← .
   L'elemento visualizzato (15) lampeggia.
- 7. Selezionare i giorni della settimana premendo i tasti ◀ o ▶.
- Premere il tasto ▲ per attivare il giorno della settimana che lampeggia.
   Il giorno selezionato viene visualizzato.
- Premere il tasto ▼ per disattivare il giorno della settimana che lampeggia.
   Il giorno selezionato lampeggia.




- Premere il tasto ← .
   Il simbolo (20) compare sul display e il numero visualizzato (18) lampeggia.
- 11. Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare l'ora.
- 12. Premere il tasto ▶.
  Il numero visualizzato (19) lampeggia.
- 13. Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare i minuti.
- 14. Premere il tasto ← . L'orario di avvio è stato salvato. Il simbolo (20) scompare, il simbolo (21) compare e il numero visualizzato (18) lampeggia.
- 15. Per impostare l'orario di fine procedere in modo analogo a come si è fatto per l'orario di avvio.
- 16. Premere il tasto ← .
  Le impostazioni relative all'orario di fine sono state salvate.
  Il simbolo (21) scompare e il simbolo (12) lampeggia.
- 17. Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare il livello di ventilazione (1 o 3).
- 18. Premere il tasto ← .Le impostazioni sono state salvate.Il display passa alla visualizzazione standard.

#### N.B.:

durante il funzionamento di un programma i simboli (20) e (21) compaiono sul display.


#### Visualizzazione del programma



- **11** Programma (01-20)
- 12 Livelli di ventilazione
- 15 Giorni della settimana
- 16 Orologio
- 17 Programma
- **18** Ore
- 19 Minuti
- 20 Orario di avvio
- 21 Orario di fine
- 1. Premere un tasto per azionare il telecomando.
- Premere il tasto ← .
   Il simbolo (16) lampeggia.
- Premere il tasto ►.
   L'elemento visualizzato (17) lampeggia.
- 4. Premere il tasto ← .
   Il numero visualizzato (11) lampeggia.
- 5. Premere il tasto ▼ o ▲ finché lampeggia il programma (01-20) che si desidera.
- 6. Premere più volte il tasto ← per visualizzare in successione i simboli, gli elementi e i numeri (12), (15), (18), (19), (20) e (21) e leggere le varie impostazioni.
- 7. Premere il tasto ← .
  Il display passa alla visualizzazione standard.



### 5.1.4. Cancellazione di un programma




- **11** Programma (01-20)
- 16 Orologio
- 17 Programma
- 1. Premere un tasto per azionare il telecomando.
- Premere il tasto ← .
   Il simbolo (16) lampeggia.
- Premere il tasto ►.
   L'elemento visualizzato (17) lampeggia.
- 4. Premere il tasto ← .
   Il numero visualizzato (11) lampeggia.
- 5. Premere il tasto ▼ o ▲ finché lampeggia il programma (01-20) che si desidera.
- Tenere premuto il tasto SERVICE finché in corrispondenza dell'elemento visualizzato (11) la E lampeggiante verrà sostituita dal numero lampeggiante di un programma (01-20).
- Premere il tasto .
   Il programma è stato cancellato.
   Il display passa alla visualizzazione standard.

# 5.1.5. Attivazione e disattivazione del funzionamento estivo

Azionando il funzionamento estivo è possibile evitare il riscaldamento dell'aria ambiente quando le temperature esterne sono elevate.

A tal fine viene spento il ventilatore dell'aria di mandata. Il funzionamento estivo può essere attivato soltanto se la temperatura esterna è superiore a 14 °C.

Se la temperatura scende al di sotto di tale valore, il funzionamento estivo viene disattivato.



- 13 Funzionamento estivo
- 16 Orologio

#### Attivazione

- 1. Per attivare il telecomando premere un tasto.
- Premere il tasto ← .
   Il simbolo (16) lampeggia.
- 3. Premere più volte il tasto ▶ finché il simbolo (13) lampeggia.
- Premere il tasto ← .
   Il funzionamento estivo è attivato.
   Il simbolo (13) continua a lampeggiare.

#### Disattivazione


- 1. Per attivare il telecomando premere un tasto. Il simbolo (13) lampeggia.
- Premere il tasto ← .
   Il simbolo (13) è acceso e il simbolo (16) lampeggia.
- 3. Premere più volte il tasto ▶ finché il simbolo (13) lampeggia nuovamente.
- Premere il tasto ← .
   Il funzionamento estivo è disattivato.
   Compare il simbolo (13).



# 5.1.6. Attivazione e disattivazione della modalità standby


- I programmi preimpostati non partono se è attivata la modalità stand-by.
- Quando è in modalità stand-by, l'apparecchio per la ventilazione residenziale non reagisce a nessun segnale, proveniente ad es. dall'igrostato.
- La durata standard della modalità stand-by è di 2 ore.
- Dopo la modalità stand-by l'apparecchio per la ventilazione residenziale si aziona con il livello di ventilazione 2.

#### Attivazione



- 11 Modalità stand-by
- 12 Livelli di ventilazione
- 18 Tempo rimanente
- 1. Premere un tasto per azionare il telecomando.
- Premere più volte il tasto ▼ finché scompare il simbolo (12).
   Sul display compare l'elemento (11) e viene indicato il tempo rimanente (18).
- Premendo più volte il tasto ▼ il tempo rimanente (18) può essere aumentato fino a 48 ore.
   L'apparecchio per la ventilazione residenziale si spegne in base alla durata impostata della modalità stand-by.

#### Disattivazione



- 12 Livelli di ventilazione
- 1. Premere un tasto per azionare il telecomando.
- Premere il tasto ▲.
   Compare il simbolo (12). L'apparecchio per la ventilazione residenziale si aziona con il livello di ventilazione 1.
- 3. È possibile selezionare manualmente il livello di ventilazione, vedi pag. 26.




#### 5.1.7. Selezione manuale del livello di ventilazione

L'apparecchio per la ventilazione residenziale si aziona sempre con il livello di ventilazione 2, a meno che non sia stato impostato un programma con un altro livello di ventilazione, vedi pag. 22.

- Livello 0: modalità stand-by
- Livello 1: ventilazione ridotta
- Livello 2: ventilazione di base per funzionamento normale.
- Livello 3: ventilazione intensiva (modalità festa) in presenza di un numero maggiore di persone all'interno dell'abitazione rispetto al solito.

L'apparecchio per la ventilazione residenziale funziona per al massimo 4 ore a questo livello e poi passa automaticamente al livello di ventilazione 2.




#### 12 Livelli di ventilazione

- 1. Premere un tasto per azionare il telecomando.
- Premere il tasto ▼ o ▲ e selezionare il livello di ventilazione 1-3 (12).

# 5.1.8. Visualizzazione della temperatura dell'aria di mandata ("Passivhaus")

La sonda di temperatura T2 controlla la temperatura dell'aria di mandata. Se tale temperatura è inferiore a 6 °C, l'apparecchio per la ventilazione residenziale si spegne automaticamente e sul display compare il messaggio Error 08, vedi pag. 31.

La temperatura dell'aria di mandata viene controllata ogni ora finché non supera i 6 °C. Se supera i 6 °C, l'apparecchio per la ventilazione residenziale ricomincia a funzionare con il programma attivo in precedenza.




- 11 Visualizzazione di più elementi
- 23 Temperatura dell'aria di mandata
- 1. Premere un tasto per azionare il telecomando. Sul display compare la visualizzazione standard.
- Premere più volte il tasto ► finché viene selezionata la sonda di temperatura T2 (23).
   In corrispondenza del numero 11 viene indicata la temperatura dell'aria di mandata.



#### 5.1.9. Resettare la segnalazione filtro

L'impostazione di fabbrica prevede che la segnalazione filtro lampeggi dopo 12 mesi.

In tal caso il filtro deve essere sostituito e la segnalazione filtro resettata, vedi pag. 34.



- 16 Orologio
- 22 Segnalazione filtro
- 1. Premere un tasto per azionare il telecomando. Il simbolo (22) lampeggia.
- 2. Premere il tasto ← .
  Il simbolo (22) rimane fisso e il simbolo (16) lampeggia.
- 3. Premere più volte il tasto ▶ finché il simbolo (22) lampeggia nuovamente.
- Premere il tasto ← .
   La segnalazione filtro è stata resettata.
   Il simbolo (22) scompare.

#### 5.1.10. Protezione antigelo

In caso di basse temperature esterne è possibile che nello scambiatore di calore dell'apparecchio per la ventilazione residenziale si formi della condensa. Se l'aria esterna entra nell'apparecchio con temperature al di sotto del punto di congelamento, la condensa che si è formata può gelare. Per questo motivo nell'apparecchio è integrata una funzione antigelo.


Se la temperatura dell'aria di smaltimento (T4) è inferiore al valore impostato per l'azionamento della funzione antigelo, il numero di giri del ventilatore dell'aria di mandata (S2) viene ridotto ogni 10 secondi fino ad arrivare al valore minimo di 1120 rpm; dopodiché il ventilatore viene fermato. Se la temperatura dell'aria di smaltimento risale prima che il ventilatore per l'estrazione dell'aria viziata si fermi, il ventilatore dell'aria di mandata ricomincia a girare più velocemente.

Il ventilatore dell'aria di mandata (S2) ricomincia a funzionare con 1120 rpm quando la temperatura dell'aria di smaltimento (T4) raggiunge almeno gli 8 °C. Il numero di giri aumenta ogni 10 secondi fino ad arrivare al valore che precede l'azionamento della funzione antigelo.

Se l'aria di mandata è spenta, non è più possibile garantire il ricambio d'aria previsto. Nell'abitazione si forma un'elevata depressione che ad esempio non consente più il funzionamento di focolari a combustibile solido alimentati dall'aria ambiente. In questo caso è necessario attivare la funzione focolare.



# 5.1.11. Visualizzazione delle ore di esercizio



- 11 Contatore ore di esercizio
- 24 Ore di esercizio
- 1. Premere un tasto per azionare il telecomando.
- 2. Tenere premuti i tasti **SERVICE** e ...
- Premere il tasto ▲ finché non compare l'elemento visualizzato (11) sul display.
   Le cifre in corrispondenza del numero (24) indicano le ore di esercizio dell'apparecchio per la ventilazione residenziale.
- 4. Premere il tasto ← .
   Il display passa alla visualizzazione standard.



# 5.2. RIMOZIONE DEGLI ERRORI

### 5.2.1. Anomalie

| Anomalia                                      |  |
|---|--|
| L'aria convogliata nei locali è fredda.       |  |
| Causa Soluzione                               |  |
| L'aria si raffredda all'interno dei condotti. | Controllare l'isolamento dei condotti.   |
| Lo scambiatore di calore è intasato.          | Controllare se lo scambiatore di calore è sporco; pulirlo se necessario, vedi pag. 33. |
| I filtri sono intasati.                       | o Controllare se i filtri sono sporchi e sostituirli se neces-<br>sario, vedi pag. 34. |
|   | o Resettare la segnalazione filtro, vedi pag. 27.                                      |

# Anomalia

- L'apparecchio per la ventilazione residenziale si è fermato.
- I ventilatori non girano.
- Il telecomando non funziona.

| Causa  | Soluzione  |
|--|--|
| Si è bruciato un fusibile all'interno dell'apparecchio per la ventilazione residenziale. | Richiedere l'intervento del servizio assistenza della Ditta installatrice; far controllare il fusibile e farlo sostituire se necessario. |

| Anomalia   |                               |  |
|--|-------------------------------|--|
| L'apparecchio per la ventilazione residenziale produce troppo rumore e traballa. |                               |  |
| Causa  |                               | Soluzione  |
|  | Un ventilatore è sbilanciato. | Richiedere l'intervento del servizio assistenza della Ditta in-<br>stallatrice; far controllare il ventilatore e farlo sostituire se |

| Anomalia  |   |  |  |
|---|---|--|--|
| Dall'apparecchio per la ventilazione residenziale cadono gocce d'acqua. |   |  |  |
| Causa   | Soluzione   |  |  |
| La condensa non può defluire.   | Controllare e pulire il condotto per lo scarico della condensa, vedi pag. 32. |  |  |

| Anomalia  |  |  |  |
|---|--|--|--|
| L'apparecchio per la ventilazione residenziale funziona in modalità estiva. |  |  |  |
| Causa Soluzione   |  |  |  |
| L'apparecchio di ventilazione funziona in modalità estiva.                  | Disattivare il funzionamento estivo, vedi pag. 24.   |  |  |
| La funzione antigelo è attiva.  | Aspettare finché la temperatura dell'aria di smaltimento (T4) è di almeno 8°C, vedi pag. 27. |  |  |



### **Anomalia**

- L'apparecchio per la ventilazione residenziale si è fermato.
- Il numero di giri indicato è pari a 0.

| Causa                          | Soluzione   |  |  |
|--------------------------------|---|--|--|
| La funzione focolare è attiva. | Attendere 4 ore finché l'apparecchio si riaccende auto-<br>maticamente. |  |  |
|                                | Disattivazione della funzione focolare, vedi pag. 13.                   |  |  |

# 5.2.2. Messaggi di errore


### **Anomalia**



Il simbolo (22) lampeggia.

| Causa                            | Soluzione   |
|----------------------------------|---|
| La segnalazione filtro è attiva. | Controllare se il filtro è sporco; sostituirlo se necessario, vedi pag. 34. |
|                                  | Resettare la segnalazione filtro, vedi pag. 27.                             |


### **Anomalia**



- L'apparecchio per la ventilazione residenziale si è fermato.
- Sul display compare il messaggio di errore (25).
- Sul display compare il codice d'errore 02 (11).

| Causa   | Soluzione   |  |
|---|---|--|
| La segnalazione filtro è attiva da 3 mesi.<br>L'apparecchio per la ventilazione residenziale si spegne da | • Controllare se il filtro è sporco; sostituirlo se necessario, vedi pag. 34. |  |
| solo.   | Resettare la segnalazione filtro, vedi pag. 27.                               |  |

# Anomalia




- L'elemento visualizzato (10) lampeggia.
- Sul display compare il messaggio di errore (25).
- Sul display compare il codice d'errore 03 (11).

| Causa                                    | Soluzione  |  |  |
|--|--|--|--|
| La sonda di temperatura T1 non funziona. | Richiedere l'intervento del servizio assistenza della Ditta in-  |  |  |
|  | stallatrice; far controllare la sonda di temperatura e farla so- |  |  |
|  | stituire se necessario.  |  |  |




### **Anomalia**



- L'apparecchio per la ventilazione residenziale si è fermato.
- L'elemento visualizzato (23) lampeggia.
- Sul display compare il messaggio di errore (25).
- Sul display compare il codice d'errore 03 (11).

| Causa                                    | Soluzione  |  |
|--|--|--|
| La sonda di temperatura T2 non funziona. | Richiedere l'intervento del servizio assistenza della Ditta      |  |
|  | stallatrice; far controllare la sonda di temperatura e farla so- |  |
|  | stituire se necessario.  |  |


# **Anomalia**



- L'apparecchio per la ventilazione residenziale si è fermato.
- L'elemento visualizzato (26) lampeggia.
- Sul display compare il messaggio di errore (25).
- Sul display compare il codice d'errore 03 (11).

| Causa                                    | Soluzione  |
|--|--|
| La sonda di temperatura T4 non funziona. | Richiedere l'intervento del servizio assistenza della Ditta in-  |
|  | stallatrice; far controllare la sonda di temperatura e farla so- |
|  | stituire se necessario.  |

### **Anomalia**



- L'elemento visualizzato (27) o (28) lampeggia.
- Sul display compare il messaggio di errore (25).
- Sul display compare il codice d'errore 05 (11).

| Causa                                     | Soluzione  |
|---|--|
| Uno o entrambi i ventilatori sono guasti. | Richiedere l'intervento del servizio assistenza della Ditta in-      |
|   | stallatrice; far controllare i ventilatori e farli sostituire se ne- |
|   | cessario.  |

# Anomalia



- L'apparecchio per la ventilazione residenziale si è fermato.
- L'elemento visualizzato (23) lampeggia.
- Sul display compare il messaggio di errore (25).
- Sul display compare il codice d'errore 08 (11).

| Causa   | Soluzione  |
|---|--|
| La temperatura dell'aria di mandata è inferiore a 6 °C. | Attendere finché la temperatura dell'aria di mandata supera      |
| ·   | i 6 °C, vedi pag. 26.  |
| La sonda di temperatura T2 non funziona.                | Richiedere l'intervento del servizio assistenza della Ditta in-  |
| ·   | stallatrice; far controllare la sonda di temperatura e farla so- |
|   | stituire se necessario.  |

IUI Avent R100 31



# **6. MANUTENZIONE (DA PARTE DELL'UTENTE)**

#### N.B.:


tutte le operazioni descritte nel capitolo "Manutenzione" possono essere eseguite dall'utente.

### 6.1. PULIZIA

# 6.1.1. Apparecchio per la ventilazione residenziale

#### A Pericolo di lesioni:

prima di qualsiasi operazione di pulizia scollegare completamente l'apparecchio per la ventilazione residenziale dalla rete elettrica per evitare possibili lesioni.



- 1. Svitare le viti (1) e togliere il pannello (2).
- 2. Pulire le superfici interne dell'apparecchio per la ventilazione residenziale (3) con un panno umido e un detergente neutro.
- 3. Pulire lo scarico condensa (4).
- 4. Rimettere il pannello (2) avvitando le viti (1) dopo che le varie parti si sono asciugate.



#### 6.1.2. Scambiatore di calore


# A

# Pericolo di lesioni:

prima di qualsiasi operazione di pulizia scollegare completamente l'apparecchio per la ventilazione residenziale dalla rete elettrica per evitare possibili lesioni.

#### N.B.:

ogni 24 mesi controllare se lo scambiatore di calore è sporco e pulirlo.



- 1. Svitare le viti (1) e togliere il pannello (2).
- 2. Estrarre gli elementi isolanti in materiale espanso (3), sollevare ed estrarre lo scambiatore di calore (4).
- 3. Introdurre una miscela di acqua e detergente all'interno dello scambiatore di calore (4).
- 4. Risciacquare lo scambiatore di calore (4) e far defluire tutta l'acqua.

5. Eseguire il montaggio seguendo la stessa sequenza al contrario.

### N.B.:

gli elementi isolanti in materiale espanso (3) devono aderire bene alla parte posteriore dell'apparecchio per la ventilazione residenziale.



#### 6.2. PULIZIA E SOSTITUZIONE DEI FILTRI

L'aria viziata, prima che sia evacuata, e l'aria esterna, prima che sia immessa nelle stanze mediante il sistema di ventilazione controllata Pluggit, passano attraverso dei filtri speciali. In questo modo si crea un clima piacevole e sano nell'ambiente abitativo. I filtri hanno al contempo la funzione di proteggere l'impianto. Se non venissero utilizzati, lo scambiatore di calore e il sistema di distribuzione si sporcherebbero nel giro di poco tempo provocando anche un possibile aumento della rumorosità dei ventilatori. Ecco perché non si può assolutamente far funzionare l'impianto senza filtri.

L'aria esterna e l'aria viziata estratta vengono filtrate dai filtri che devono essere controllati regolarmente.

A seconda di quanto è sporca l'aria esterna, la pulizia o la sostituzione dei filtri può essere necessaria già dopo poche settimane (per esempio a causa della presenza di polvere proveniente da attività agricole) oppure appena dopo sei mesi. Si può capire che è necessario pulire/sostituire i filtri attraverso un controllo visivo oppure quando la relativa segnalazione lampeggia sul telecomando.

Se non ci si accorge di tale segnalazione e i filtri continuano a intasarsi, l'apparecchio per la ventilazione residenziale si spegne automaticamente. In tal caso è indispensabile pulire o sostituire subito i filtri affinché l'apparecchio possa riprendere a funzionare correttamente. Dopodiché bisogna resettare la segnalazione filtro, vedi pag. 27.

## N.B.:

tutti i filtri del sistema dovrebbero essere controllati regolarmente e, se necessario, essere puliti o sostituiti. Non ci sono filtri solo nell'apparecchio per la ventilazione residenziale, ma eventualmente anche nelle valvole per l'estrazione dell'aria viziata posizionate nelle stanze in cui è presente dell'aria viziata quali ad esempio la cucina, il bagno, il WC, la lavanderia; nel torrino di presa dell'aria esterna dello scambiatore geotermico GTC, nello scambiatore geotermico ad acqua glicolata SWT180 o nel filtro antiallergie AF400.

Si consiglia di contrassegnare i filtri con le scritte "aria di mandata" ed "estrazione" in modo da non confonderli.


La classe minima dei filtri da montare è G4.

A seconda di quanto è sporca l'aria dell'ambiente, possono essere montati, a scelta, anche filtri della classe F7.

Indipendentemente dalla segnalazione filtro, Pluggit consiglia di rivolgersi, una volta all'anno (ad es. in primavera), a una ditta termosanitaria autorizzata per far controllare ed eventualmente pulire accuratamente l'apparecchio per la ventilazione residenziale e far sostituire tutti i filtri. I condotti dell'aria, in particolare quelli di mandata, dovrebbero essere controllati e, se necessario, puliti ogni 5-10 anni.

# A Pericolo di lesioni:

prima di sostituire o pulire i filtri scollegare completamente l'apparecchio per la ventilazione residenziale dalla rete elettrica per evitare possibili lesioni.



- 1. Aprire gli sportellini (1).
- 2. Estrarre i filtri (2) e pulirli oppure sostituirli con dei filtri nuovi da inserire con le frecce (3) rivolte verso il centro dell'apparecchio.
- 3. Se i filtri vengono soltanto puliti, bisogna fare attenzione a non scambiarli fra di loro. Contrassegnare i filtri (2).
- 4. Controllare i contrassegni e reinserire i filtri (2) nello stesso punto dell'apparecchio per la ventilazione residenziale.

# N.B.:

il filtro con contrassegno G4 è da inserire sul lato dell'aria viziata estratta.

Il filtro con contrassegno F7 è da inserire sul lato dell'aria esterna.

- 5. Chiudere gli sportellini (1).
- 6. Resettare la segnalazione filtro, vedi pag. 27.



# 7. RIPARAZIONE (DA PARTE DI PERSONALE QUALIFICATO)


#### Attenzione:

le riparazioni sull'apparecchio per la ventilazione residenziale possono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato. In caso contrario vi è il rischio di danni o lesioni.

#### 7.1. **PULIZIA/SOSTITUZIONE DEI VENTILATORI**

#### Pericolo di lesioni:


prima di sostituire i ventilatori scollegare completamente l'apparecchio per la ventilazione residenziale dalla rete elettrica per evitare possibili lesioni.




- 1. Svitare le viti (1) e togliere il pannello (2).
- 2. Estrarre gli elementi isolanti in materiale espanso (3), sollevare ed estrarre lo scambiatore di calore (4).
- 3. Rimuovere i filtri (5).
- 4. Togliere la griglia di protezione (6).

- 5. Staccare i connettori (7), (8) e (9).
- 6. Rimuovere l'anello stringitubo (10) e staccare il condotto per lo scarico della condensa (11).
- 7. Estrarre dall'alloggiamento (13) il blocco ventilatore completo con la vaschetta della condensa (12).





- 8. Svitare le viti (14) e rimuovere il blocco (15).
- 9. Staccare i connettori (16), (17) e (18).
- 10. Togliere l'alloggiamento superiore del ventilatore (19) e rimuovere il pannello di isolamento (20).



- 11. Svitare le viti (21) ed estrarre tutta l'unità ventilatore (22).
- 12. Svitare le viti (23) e togliere il pannello (24).
- 13. Quando si puliscono i ventilatori, pulire le relative alette (25) con dell'aria compressa o una spazzola.

# N.B.:

non togliere il contrappeso (26).

- 14. In caso di guasto a un ventilatore, staccare il cavo dal connettore (16) o (17) e sostituire il ventilatore (27).
- 15. Eseguire il montaggio seguendo le istruzioni nella sequenza inversa.

# N.B.:


gli elementi isolanti in materiale espanso (3) devono aderire bene alla parte posteriore dell'apparecchio per la ventilazione residenziale.



#### SOSTITUZIONE DELLO SCAMBIATORE DI CALORE 7.2.

# Pericolo di lesioni:

prima di sostituire lo scambiatore di calore scollegare completamente l'apparecchio per la ventilazione residenziale dalla rete elettrica per evitare possibili lesioni.



- 1. Svitare le viti (1) e togliere il pannello (2).
- 2. Spingere gli elementi isolanti in materiale espanso (3) da un lato.
- 3. Sollevare lo scambiatore di calore (4) ed estrarlo.
- 4. Eseguire il montaggio seguendo la stessa sequenza al contrario.

### N.B.:

gli elementi isolanti in materiale espanso (3) devono aderire bene alla parte posteriore dell'apparecchio per la ventilazione residenziale.




#### 7.3. **SOSTITUZIONE DELLA SCHEDA MADRE**

# A Pericolo di lesioni:

prima di sostituire la scheda madre scollegare completamente l'apparecchio per la ventilazione residenziale dalla rete elettrica per evitare possibili lesioni.

# Danni materiali:

onde evitare dei danni, quando si sostituisce la scheda madre è necessario proteggerla da scariche elettrostatiche. Evitare di caricare elettricamente l'apparecchio per la ventilazione residenziale, per esempio collegandolo a terra. Evitare scariche rapide; per esempio scaricare lentamente la carica elettrica presente con una resistenza elettrica elevata.



- 1. Svitare le viti (1) e togliere il pannello (2).
- 2. Rimuovere il filtro (3).
- 3. Togliere la griglia di protezione (4).
- 4. Staccare tutti i connettori della scheda madre (5).

#### N.B.:

ricordarsi la posizione dei connettori poiché, in fase di montaggio, devono essere inseriti nello stesso punto.

- 5. Togliere la scheda madre (5) dai perni (6) e sostituirla.
- 6. Eseguire il montaggio seguendo la stessa sequenza al contrario.


Per lo schema elettrico vedi pag 18.



#### **SOSTITUZIONE DEL TELECOMANDO** 7.4.

# A Pericolo di lesioni:

prima di sostituire il telecomando scollegare completamente l'apparecchio per la ventilazione residenziale dalla rete elettrica per evitare possibili lesioni.




- 1. Svitare le viti (1) e togliere il pannello (2).
- 2. Rimuovere il filtro (3).
- 3. Togliere la griglia di protezione (4).
- 4. Staccare il connettore (5) e allentare il dado (6).
- 5. Estrarre il cavo (7) e sostituire il telecomando.
- 6. Eseguire il montaggio seguendo le istruzioni nella sequenza inversa.



#### 7.5. SOSTITUZIONE DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE

# A Pericolo di lesioni:

prima di sostituire il cavo scollegare completamente l'apparecchio per la ventilazione residenziale dalla rete elettrica per evitare possibili




- 1. Svitare le viti (1) e togliere il pannello (2).
- 2. Rimuovere il filtro (3).
- 3. Togliere la griglia di protezione (4).
- 4. Staccare i connettori (5) e (6) e allentare il dado (7).
- 5. Estrarre il cavo (8) e sostituirlo.
- 6. Eseguire il montaggio seguendo le istruzioni nella sequenza inversa.



### SOSTITUZIONE DELLA SONDA DI TEMPERATURA

# Pericolo di lesioni:

prima di sostituire le sonde di temperatura scollegare completamente l'apparecchio per la ventilazione residenziale dalla rete elettrica per evitare possibili lesioni.



- 1. Svitare le viti (1) e togliere il pannello (2).
- 2. Estrarre gli elementi isolanti in materiale espanso (3), sollevare ed estrarre lo scambiatore di calore (4).
- 3. Rimuovere i filtri (5).
- 4. Togliere la griglia di protezione (6).
- 5. Staccare i connettori (7), (8) e (9).
- 6. Rimuovere l'anello stringitubo (10) e staccare il condotto per lo scarico della condensa (11).
- 7. Estrarre dall'alloggiamento (13) il blocco ventilatore completo con la vaschetta della condensa (12).
- 8. Rimuovere la fascetta serracavi dalla sonda di temperatura T4 (14).

- 9. Rimuovere la sonda di temperatura T4 (14) dal lato inferiore della vaschetta della condensa.
- 10. Estrarre verso l'alto la sonda di temperatura T2 (15).
- 11. Estrarre il connettore (16) e sostituirlo.
- 12. Eseguire il montaggio seguendo le istruzioni nella sequenza inversa.

#### N.B.:

gli elementi isolanti in materiale espanso (3) devono aderire bene alla parte posteriore dell'apparecchio per la ventilazione residenziale.



# 8. SCHEDA MANUTENZIONE PREVENTIVA

| Componente                                   | Operazioni da eseguire (da parte dell'utente)               |             | Note | Data opera-<br>zione |
|--|---|-------------|------|----------------------|
| Apparecchio per la ventilazione residenziale | Pulizia della cassa   | vedi pag 32 |      |                      |
| Scarico condensa                             | Pulizia dello scarico condensa e del re-<br>lativo condotto | vedi pag 32 |      |                      |
| Scambiatore di ca-<br>lore                   | Pulizia dello scambiatore di calore                         | vedi pag 33 |      |                      |
| Filtri                                       | Pulizia o sostituzione dei filtri                           | vedi pag 34 |      |                      |
| Ventilatori (perso-<br>nale qualificato)     | Pulizia alette ventilatori                                  | vedi pag 35 |      |                      |

# 9. MESSA FUORI SERVIZIO/SMALTIMENTO

# 9.1. MESSA FUORI SERVIZIO IN CASO DI SMONTAGGIO

L'apparecchio può essere messo fuori servizio esclusivamente da personale qualificato.

- Mettere fuori tensione l'impianto.
- Scollegare su tutti i poli l'intero impianto dalla rete elettrica.

# 9.2. IMBALLAGGIO

L'imballaggio di protezione e per il trasporto è fatto quasi completamente di materiali riciclabili.

I materiali dell'imballaggio sono da smaltire secondo le disposizioni vigenti in loco.

### 9.3. APPARECCHIO SMONTATO

Dato che l'apparecchio per la ventilazione residenziale contiene materiali e sostanze riciclabili, esso non deve essere smaltito con i rifiuti indifferenziati, ma deve essere consegnato a un'azienda locale che si occupi di riciclaggio.



# 10. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE





# CE - Konformitätserklärung

Pluggit GmbH Valentin-Linhof-Str. 2 D-81829 München

Tel.: +49 (0) 89 41 11 25 - 0 Fax: +49 (0) 89 41 11 25 - 100

Konformitätserklärung für folgende Produkte:

Die Geräte, Avent R100 und Avent R 100 U, zur kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung sind entwickelt, konstruiert und gefertigt in Übereinstimmung mit den EG-Richtlinien:

2006/42/EG Maschinenrichtlinie (Dez. 2009) 2006/95/EG Niederspannungsrichtlinie (Dez. 2006)

2004/108/EG EMV-Richtlinie (März 2005)

2002/95/EG Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher

Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (Jan. 2003)

2002/96/EG Elektro- und Elektronik-Altgeräte (Jan. 2003)

94/62/EG Richtlinie über Verpackungen und Verpackungsabfälle

(Dez.1994)

und den zugehörigen Änderungsrichtlinien.

Folgende harmonisierten Normen sind angewandt:

DIN EN ISO 12100-1:2004-04 Sicherheit von Maschinen, Geräten und Anlagen

DIN EN 60 335-1:2007-02 Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und

ähnliche Zwecke - Allgemeine Anforderungen

DIN EN 55014-1:2007-06 EMV – Anforderungen an Haushaltgeräte, Elektrowerk-

zeuge und ähnliche Elektrogeräte; Störaussendungen EMV – Anforderungen an Haushaltgeräte, Elektrowerk-

DIN EN 55014-2:2002-08 EMV – Anforderungen an Haushaltgeräte, Elektrowerk-

zeuge und ähnliche Elektrogeräte; Störfestigkeit

DIN EN 55022:2006 Einrichtungen der Informationstechnik

DIN EN 60670-1:2005 Dosen und Gehäuse für Installationsgeräte für Haushalt

und ähnliche ortsfeste elektrische Installationen

DIN EN 60730-1:2000+A1:2004 Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte für

den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen

Eine vollständige Liste der angewendeten Normen, Richtlinien und Spezifikationen liegt beim Hersteller vor.

Eine Technische Dokumentation ist vollständig vorhanden, sowie eine Betriebsanleitung.

München, den 27/.09.2

Projektmanager

Geschäftsführung

M+P-26A-0684



# 11. CERTIFICAZIONE DIBT (INSTITUTO TEDE-SCO PER L'EDILIZIA)

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung



Anlage 5

1.51.3-15/08

M+P-26A-0684

| Nr. Z-5         | 51.3-228 vom 22. März 2011  | Institut<br>für<br>Bautechnik  | IBt                    |
|-----------------|---|--|------------------------|
|                 | Kenngrößen des Lüftungsgerätes mit Wär<br>Anlagenaufwandszahl gemäß DIN V 470<br>Berechnungsverfahre  | 1-10 unter Nutzung des det   |                        |
| 1               | Allgemeine Angaben zum Lüftungsgerät  |  |                        |
| 1.1             | Art der Wärmerückgewinnung  ☑ Wärmeübertrager ☐ Zuluft/Abluft-Wärmepumpe  | Abluft/Wasser-Wärmepumpe   |                        |
| 1.2             | Bezogen auf die Nutzungseinheit ist das Lüftungsgerät ein ☐ dezentrales Lüftungsgerät ☑ zentrales Lüft  | tungsgerät.  |                        |
| <b>2</b><br>2.1 | Kenngrößen für die Ermittlung der Wärmeerzeugung nach de Wärmebereitstellungsgrad ηνικο   | m detaillierten Berechnungsverfahr   | en gemäß DIN V 4701-10 |
|                 | Abluftvolumenstrom V Ab [m³/h]  | ηwRG [-] <sup>1,2</sup>  |                        |
|                 | 50 ≤ V ≤ 80   | 0,84   |                        |
|                 | 80 < V ≤ 130  | 0,83   |                        |
| 2.2             | 2 Wird zum Schutz des Wärmeübertragers vor Einfrieren die Zuluft ele Wärmebereitstellungsgrad zu verwenden. Die zur Ermittlung des Hilfsr nach DIN V 4701-10 beträgt -3,4°C.  volumenstrombezogene elektrische Leistungsaufnahme der Ventil  1,00  Petamet V-Kenelinie Ab  1,00  Raentinie 1  Kannlinie 2  Kannlinie 3  Kannlinie 3 | energiebedarfs zur Luftvorwärmung erforderlich atoren Petvent (siehe Anlage 4)  - / Fernfuht |                        |
| 2.3             | Anlagenluftwechsel Für die Festlegung des Anlagenluftwechsels der mit den Lüftur Lüftungsgeräte im entsprechenden Volumenstrombereich des gebetrieben werden.   |  |                        |
| 3               | Angaben zum Lüftungsgerät zur Ermittlung der Wärmeüberga DIN V 4701-10, Tabelle 5.2-1 Das Lüftungsgerät ist je nach Gerätevariante ohne oder mit einer dAußenluft ausgestattet.   | elektrischen Frostschutzheizung zur V  | Dent Bauerbuik         |
| Zentr           | ales Wohnungslüftungsgerät mit Wårmerückgewinnung   | - Avent R100   | Den Baute              |

Z62876.10\_1

EnEV - Kenngrößen

# Altre idee



Pluggit Avent AP190/AP310/AP460
Apparecchi per la ventilazione residenziale

Diffusori a pavimento PluggLine Design

Pluggit iconVent - Ventilazione residenziale decentralizzata con recupero termico

Umidificatore dell'aria AeroFresh Plus

PLUGGIT Italia s.r.l. con unico socio | Società soggetta a direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 ss. del CC da parte della Pluggit GmbH Deutschland | Via Macello 26/A | 39100 Bolzano (BZ) | Italia Tel.: +39 0471 062680 | Fax: +39 0471 062690 | info@pluggit.it